




Predator

Predator

Predator

P56RX

Motor Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V



Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

06 / 2020



Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A				
	A	A	A	A	
1	2	3	4	P56RX	
				5	

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

1 - označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A					
	A	A	A	A		
1	2	3	4	P56RX	5	

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Bauteilposition im Zusammenbau

1 - Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

1 - Bezeichnung des Zusammenbaus

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A				
	A	A			
1	2	3	4	P56RX	
				5	

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - Part position in assembly

1 - Designation of subassembly with single parts

1 - Designation of assembly

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces


Send your order to:

LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic


TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation







1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly				 06/2020	
	1	2	3	4	P56RX	
1	Rám Rahmen	Frame	P-56-52	-	1	
2	Konzola otáčení Konsole	Bracket	P-00-04	-	1	
3	Závěs ramena Aufhängung	Suspension	P-00-02-01	-	1	
4	Čep otáčení Bolzen	Pin	P-00-07-02	-	1	
5	Čep naklápění Bolzen	Pin	P-00-07-03	-	1	
6	Rameno kotouče P56 Arm des Rades	Arm of disc	P-56-03/1028	RAL1028	1	
7	Závěs válce P56 Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-08-02/1028	RAL1028	1	
8	Válec zvedání Zylinder	Cylinder	P-00-125	-	1	
9	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-40-03	-	1	
10	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-12-01	-	1	
11	Válec 32/20-310 Zylinder	Cylinder	003 156	-	2	
12	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-10-05	-	2	
13	Čep Bolzen	Pin	P-50-215	-	4	
14	Náboj kotouče Radnabe	Hub	P-50-122	-	1	
15	Dveře Tür	Door	P-56-53	-	1	
16	Pant 095028 Türband	Hinge	003 000	-	2	
17	Nádrž paliva P56 sestava Behälter	Fuel tank	P-56-09	RAL1028	1	
18	Pouzdro Buchse	Box	P-00-07-10	-	4	
19	Ložisko UCF 209 Lager	Bearing	000 558	-	1	
20	Šroub M12x40 Schraube	Screw	001 518	-	12	
21	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
22	Šroub M12x70 Schraube	Screw	001 719	-	6	
23	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	36	
24	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	18	
25	Šroub M10x30 IMBUS Schraube	Screw	002 222	-	1	
26	Šroub M8x90 IMBUS Schraube	Screw	003 003	-	1	
27	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
30	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	
31	Závlačka 4x32 Splint	Split pin	001 029	-	2	
32	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	8	




1	Hlavní sestava				 06/2020	
	Hauptzusammenstellung		Main assembly			
1	2		3	4	P56RX	
34	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	-	4	
35	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	4	
37	Šroub M8x25 Schraube	Screw	001 131	-	8	
38	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	8	
39	Příchytka Klipp	Clip	P-26-34-05	-	1	
40	Zátka kruhová 085 18/1-2 Propfen	Plug	001 835	-	1	
41	Uzávěr Verschluss	Stopper	005 050	-	1	
44	Hlavice mazací M8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	3	
45	Šroub M6x10 07850 Schraube	Screw	001 688	-	1	
47	Šroub M16x40 Schraube	Screw	002 597	-	2	
48	Kryt maznice Deckel	Cover	P-50-222	-	1	
50	Podvozek pásový STRICKLAND RS107E-AA 36330 Wagengestell	Chassis	007 212	-	1	
58	Držák RC-L Inhaber	Holder	P-56-75-01	-	1	
59	Držák RC-P Inhaber	Holder	P-56-75-02	-	1	
62	Víko Deckel	Cover	P-50-52-35/1028	RAL 1028	2	
63	Kroužek "O" 134,20x5,70 Ring	Ring	006 461	-	2	
64	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	16	
65	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	16	
70	Kryt nádrže Deckel	Cover	P-56-53-01	-	1	
71	Držák kapoty horní Inhaber	Holder	P-56-52-60	-	1	
72	Dozer Dozer	Dozer	P-ATP-01	-	1	
73	Motor P56RX Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V Motor	Engine	PR-56-131	-	1	
74	Oblouk Bogen	Arc	P-56-40-03	-	1	
76	Kapota Motorhaube	Hood	-	-	1	
80	Nádrž paliva Behälter	Fuel tank	P-56-09-01	-	1	
81	Zátka VSCH-R1/2WD 107604 Propfen	Plug	002 719	-	1	
82	Víčko nádrže 25 173 20 Deckel	Cover	100 235	-	1	
83	Držák aku Halter	Holder	P-00-09-02	-	1	
84	Šroub Schraube	Screw	P-00-09-03	-	2	
85	Hrdlo sání Stutzen	Socket	P-56-09-10	-	1	




[illegible]




1.1	Náboj s kotoučem				 06/2020	
	Radnabe, disc		Hub, disc		P56RX	
1	2		3	4		
1	Náboj Nabe	Hub	P-00-05	-	1	
2	Hřídel Welle	Schaft	P-00-06-08	-	1	
3	Kroužek upínací Spannring	Clamping ring	P-00-06-03	-	1	
4	Podložka MB 13 (P-00-06-09) Unterlage	Washer	004 341	-	1	
5	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05	-	1	
6	Příruba hydromotoru Hydromotorflansch	Hydromotor flanke	P-00-07-01	-	1	
7	Matice KM13 (M65x2) Mutter	Nut	004 340	-	1	
8	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 929	-	4	
9	Šroub M10x55 Schraube	Screw	003 005	-	4	
10	Ložisko kuželíkové SKF 31313 Lager	Bearing	002 990	-	2	
11	Gufero GP 125x150x12 Dichtungsring	Sealing ring	002 743	-	1	
12	Hlavice mazací KM8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	1	
13	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05-02	-	1	
14	Podložka 0,1 Unterlage	Washer	P-00-06-05-03	-	2	
15	Kotouč Multi Tip P-50 Rad	Disc	P-50-190	-	1	
16	Kotouč MultiTip P-50 Rad	Disc	W-00-01	-	1	
17	Vložka závitová Einsatz	Insert	003 705	-	8	
18	Nůž Multi Tip Messer	Blade	003 703	-	8	
19	Držák nože Halter	Holder	003 704	-	8	
20	Šroub M10x65 Schraube	Screw	003 706	-	8	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	6	
22	Šroub M10x40 Schraube	Screw	002 588	-	6	
30	Kotouč Rad	Disc	P-50-201	-	1	
31	Nůž PZ Messer	Blade	F 150 204	-	6	
32	Nůž PP Messer	Blade	F 150 203	-	3	
33	Nůž LP Messer	Blade	F 150 201	-	3	
34	Nůž LZ Messer	Blade	F 150 202	-	6	
35	Šroub M12x55 Schraube	Screw	001 529	-	18	
36	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	18	
37	Kotouč LASKI P-50 Rad	Disc	P-50-200	-	1	




[illegible]




2A	Hydraulický obvod				 06/2020	
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P56RX		
1	Hadice 2SC 25/400 DKL90° DKL M36 Schlauch Hose	002 922	-	1		
2	Hadice 2SN 25/650 DKL45° DKL M36x2 Schlauch Hose	007 207	-	1		
4	Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2 Schlauch Hose	007 208	-	1		
5	Hadice 4SP 20/1050 DKOS45°1"SFL90°M30-30° Schlauch Hose	004 312	-	1		
6	Hadice 2SC 06/1000 DKOL45°RGN1/4"M14-90° Schlauch Hose	002 926	-	1		
7	Hadice 4SP 20/900 DKOS45°1" M30x2 Schlauch Hose	004 313	-	1		
8	Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2 Schlauch Hose	007 208	-	1		
9	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 929	-	1		
10	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1		
11	Hadice 2SC 06/400 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 931	-	1		
12	Hadice 2SN 25/750 DKL90° DKL M36x2 Schlauch Hose	007 209	-	1		
15	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1		
16	Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 932	-	2		
17	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1		
18	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1		
28	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2		
29	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2		
31	Hadice 2SC 06/550 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 943	-	1		
33	Hadice 2SC 10/1450 DKL 90° DKL M18 Schlauch Hose	002 944	-	1		
35	Hadice 4SC 20/700 DKL90°M30x2 Schlauch Hose	007 210	-	2		
40	Filtr sání CFFS130B7T125AA Ansaugerfilter Suction filter	006 820	-	1		
43	Hydromotor Hydromotor Hydromotor	004 848	-	1		
44	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil Proportional distributor	PR-50-123	-	1		
45	Chladič olejový ASA0075GD03 Ölkühler Oil cooler	002 991	-	2		
45A	Ventilátor s mřížkou Ventilator Ventilator	004 598	-	2		
46	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	PRX-56-124	-	1		
47	Držák odpadní spojky Halter Holder	PR-50-136	-	1		
48	Filtr zpětno/sací Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter	PR-56-137	-	1		
49	Olejoznak SNA 127 B-S-T-12 Ölanzeige Oil level gauge	002 590	-	1		
50	Hrdlo plnicí SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0 Stutzen Socket	003 040	-	1		




2A	Hydraulický obvod				 06/2020	
	Hydraulischer kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P56RX		
51	Těsnění korkové P-50-44 Liderung Seal	002 995	-	2		
52	Deska uzávěru P56 Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-30/1028	RAL 1028	1		
53	Deska uzávěru P56 Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-31/1028	RAL 1028	1		
55	Ventil radlice Ventil Valve	PR-50-122	-	1		
56	Držák Halter Holder	PR-50-132	-	1		
57	Filtr tlakový Filter Filter	PR-50-138	-	1		
58	Držák tlakového filtru Halter Holder	PR-50-133	-	1		
59	Spojka Kupplung Coupling	003 066	-	1		
60	Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1 Stutzen Socket	002 948	-	4		
61	Redukce RI 1.1/2WD-1 107413 Reduktion Reduction	002 963	-	1		
62	Spojka přímá prod. XK 20-S 103620.1 Kupplung Coupling	004 314	-	2		
63	Příruba HF 1" Flansch Flange	002 945	-	4		
64	Šroub průtokový D14-G1/4" Schraube Bolt	001 329	-	1		
65	Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1 Kupplung Coupling	002 960	-	1		
66	Redukce RL 12/8 105311 Reduktion Reduction	002 967	-	1		
68	Spojka úhlová XVBDKO 12-L 604207.1 Kupplung Coupling	001 849	-	2		
71	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6		
73	Hrdlo přímé XA 22-LR1 100550.1 Stutzen Socket	002 949	-	4		
74	Spojka T XVD 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	3		
76	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	4		
81	Spojka úhlová XVBDKO 28-L 604211.1 Kupplung Coupling	002 955	-	3		
85	Kroužek těsnící CU 13x17x1,5 7318 1415 Dichtring Sealing ring	002 973	-	6		
90	Šroub M6x25 Schraube Screw	007 614	-	8		
92	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	12		
93	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	15		
94	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	-	2		
95	Šroub M8x35 IMBUS Schraube Screw	003 004	-	8		
96	Šroub M10x40 Schraube Screw	000 423	-	8		
100	Spirála ochranná SGX-16 Spiral Schutz Spiral protective	004 473	-	40 m		
101	Spirála ochranná SGX-20 Spiral Schutz Spiral protective	004 474	-	1,7m		




[illegible]




2B	Hydraulický obvod				 06/2020	
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P56RX		
3	Hadice 2SN 20/700 DKL90° DKL M30x2 Schlauch Hose	004 607	-	1		
14	Hadice 2SN 12/650 DKL90° DKL M22 Schlauch Hose	002 934	-	2		
19	Hadice 2SC 06/2400 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 937	-	1		
21	Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5 Schlauch Hose	004 094	-	1		
22	Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5 Schlauch Hose	004 094	-	1		
25	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	2		
27	Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5 Schlauch Hose	004 095	-	4		
30	Hadice 2SC 06/1200 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 942	-	2		
34	Ventil radlice Ventil Valve	002 936	-	2		
36	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 929	-	1		
38	Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5 Schlauch Hose	004 095	-	1		
69	Spojka úhlová XVBDKO 15-L 604208.1 Kupplung Coupling	001 848	-	2		
78	Zátka VSCH-R1/2/WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	2		
79	Rychlospojka PPV3 1316.502 (M16x1,5) Kupplung Coupling	004 073	-	2		
80	Redukce XRLDKO 10/8 605310 Reduktion Reduction	004 098	-	2		
82	Spojka úhlová XVBDKO 22-L 604210.1 Kupplung Coupling	002 956	-	2		
86	Přípojka měřicí CSHE 15-L Anschlußfahne Connection	002 737	-	1		
87	Potrubí Leitung Piping	P-26-24-02	-	1		
110	Rychlospojka PLT4 2530.602 Schnellkupplung Quick coupling	005 623	-	2		
111	Rychlospojka PPV3 1318.502 Schnellkupplung Quick coupling	007 211	-	1		
112	Krytka rychlospojky Deckel Cover	005 624	-	2		
113	Krytka rychlospojky Deckel Cover	004 790	-	1		
120	Nátrubek Muffe Socket	F 300 908	-	1		









[illegible]




[illegible]












3	Kryty				 06/2020	
	Decken		Covers		P56RX	
1	2		3	4		
7	Kryt boční L Seitendeckel	Side cover	P-56-40-01	-	1	
8	Kryt boční P Seitendeckel	Side cover	P-56-40-04	-	1	
9	Kryt zadní Hinterdeckel	Rear cover	P-00-40-02	-	1	
10	Zástěra boční Seitenschütze	Side apron	P-00-41	-	2	
11	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm	Rear apron	P-00-35	-	1	
12	Zástěra Schütze	Apron	003 049	-	1	
13	Zástěra Schütze	Apron	P-00-58	-	2	
15	Oblouk Bogen	Arc	P-56-40-03	-	1	
20	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	16	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	16	
22	Šroub M10x25 Schraube	Screw	000 049	-	8	
23	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	8	
25	Šroub M10x16 Schraube	Screw	000 406	-	2	
26	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	2	
27	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	16	
29	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	12	
30	Šroub M8x30 Schraube	Screw	000 827	-	9	
31	Podložka M8 (9x28x3) Unterlage	Washer	001 053	-	9	
32	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
33	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	9	
36	Šroub M12x30 Schraube	Screw	000 425	-	4	
37	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	
38	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	8	




3.1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V				 06/2020	
	Motor		Engine			
1	2		3	4	P56RX	
1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A	Engine	106 342	-	1	
2	Příruba čerpadla	Pump flange	PR-56-128-01	-	1	
3	Spojka BoWex 55/TSB/z=15	Coupling	007 078	-	1	
4	Spojka BoWex 55 FLE-PA/214,25/222,25/8x9	Coupling	007 077	-	1	
6	Šroub 5/16x1	Screw	007 202	-	8	
7	Podložka 13x30x6	Washer	001 033	-	2	
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8	Screw	000 093	-	2	
9	Šroub 3/8x1	Screw	000 871	-	12	
10	Podložka 10.5	Washer	000 045	-	12	
15	Čerpadlo HFP 3/38 Heron	Pump	007 201	-	1	
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100549.1	Socket	003 118	-	1	
20	Hrdlo přímé XA15-LR3/4 100548.1	Socket	002 550	-	1	
21	Hrdlo přímé XA28-RL1 100511.1	Socket	002 948	-	2	
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S	Coupling	004 082	-	2	
23	Spojka T XVDDKO20-S	Coupling	004 083	-	2	
24	Redukce s tryskou	Reduction	PR-50-128-02	-	1	
27	Přípojka měřicí 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD	Connection	004 086	-	2	
28	Hrdlo VADKO 20-RS/WD 600520	Socket	004 782	-	2	
30	Rozvaděč pohonu	Distributor	PRX-50-120	-	1	
32	Spojka úhlová	Coupling	PRX-56-128-04	-	1	
33	Kroužek "O" 30x4	Ring	007 203	-	2	
34	Šroub M10x65 imbus	Screw	007 204	-	8	
35	Zátka STO 20-S 107320	Plug	004 786	-	1	
36	Matice M20-S	Nut	004 784	-	1	
38	Hrdlo úhlové stav.-XVB-A-10 RL 106 106.1	Socket	007 733	-	1	
39	Ventil od vzdušňovací ELAE10LA3C	Valve	007 715	-	1	
50	Hrdlo přímé XA15-ML18x1,5WD 100608.1	Socket	004 803	-	1	
51	Hadice VT 12/500 DKOL90°	Hose	004 804	-	1	
66	Spojka úhlová XVBDKO22-L	Coupling	002 956	-	1	
71	Spojka T XVDDKO 15-L	Coupling	006 832	-	1	




3.1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V				 06/2020	
	Motor		Engine		P56RX	
1	2		3	4		
72	Matice převlečná M15-L Mutter	Nut	001 326	-	1	
73	Zátka STO 15-L 107308 Propfen	Plug	006 833	-	1	
80	Silenblok 260/CT 010 Gummipuffer	Silent-block	001 832	-	4	
81	Šroub M16x45 Schraube	Screw	001 667	-	4	
82	Podložka 16 Unterlage	Unterlage	001 378	-	4	
83	Podložka 17 Unterlage	Unterlage	000 316	-	4	
85	Patka motoru Engine foot	Motor Fuß	PR-56-128-05	-	2	
90	Patka I Foot	Fuß	PR-56-128-20-01	-	1	
91	Patka II Foot	Fuß	PR-56-128-20-02	-	1	
92	Nosník Strahl	Support	PR-56-128-20-03	-	1	
93	Šroub M8x16 Schraube	Screw	004 260	-	4	
95	Držák pal.čerpádl Halter	Holder	PR-56-128-46	-	1	
100	Koleno Knie	Knee	PR-56-128-21	-	1	
101	Koleno výfuku Knieauspuff	Knee exhaust	PR-56-128-22	-	1	
102	Kryt 3PTO Deckel	Cover	LS 2741	-	1	
103	Šroub M8x16 imb. Schraube	Screw	002 575	-	4	
104	Podložka 8,4 Unterlage	Unterlage	000 037	-	4	
105	Hrdlo přímé XA08-RL1/4 WD Stutzen	100505.1 Socket	002 555	-	1	
106	Kryt ECU Deckel	Cover	PR-56-128-23	-	1	
109	Trubka sání Rohr	Tube	PR-56-128-24	-	1	
110	Spona hadicová šroubovací 70-90 Spange	Clip	007 589	-	3	
116	Rozvaděč Verteiler	Distributor	003 042	-	1	
121	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 WD Stutzen	100520.1 Socket	004 081	-	6	
202	Konzola výfuku Konsole	Konsole	PR-56-131-02	-	1	
203	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	8	
204	Podložka 8,4 Unterlage	Unterlage	000 037	-	16	
205	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	8	
208	Potrubí výfukové Leitung	Piping	008 150	-	1	
209	Kroužek Klingeln	Ring	PR-56-131-04	-	2	
210	Koncovka výfuku Endrohr	Tailpipe	008 151	-	1	




[illegible]





4	Elektrovýzbroj				 06/2020	
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2	3	4	P56RX		
1	Skříňka PI.1 otvor M22-IY1 6002278 Schrank Box	002 200	-	1		
2	Tlačítko Taste Button	002 609	-	1		
3	Kontakt 1R M22-KC01 1220695 Kontakt Contact	001 648	-	1		
4	Odpojovač AKU 6EK002843-071 Trennschalter Disconnecter	002 921	-	1		
5	Dálkové ovládání SCANRECO RC400G2 Fernbetätigung Remote control	007 860	-	1		
5A	Adaptér code 45867 Adapter Adapter	004 041	-	1		
5B	Baterie pro dálkové ovládání Batterie Battery	004 042	-	1		
6	Anténa externí SCANRECO RC400G2 Antenne Antenna	--	-	1		
7	Ruční vysílač Handsender Hand-sender	--	-	1		
11	Svorka + Klemme Grip	003 006	-	1		
12	Svorka - Klemme Grip	003 007	-	1		
13	Silenblok 20x15xM5/15 Gummipuffer Silent-block	003 930	-	4		
15	Šroub M5x35 Schraube Screw	003 086	-	4		
16	Matice M5 samoj. Mutter Nut	000 806	-	14		
17	Podložka 5,3 unterlage Washer	000 076	-	14		
26	Elkrabice Anschluss Electricbox	PR-56-129-19	-	1		
30	Panel ovládání Schalttafel Control panel	PR-56-129-25	-	1		
32	Panel – zásuvka Platte Panel	006 422	-	1		
34	Spínač páčkový 701209 Schalter Switch	002 610	-	1		
54	Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač) Deckel Cover	002 611	-	1		
55	Spínač páčkový 701023 Schalter Switch	002 740	-	2		
56	Krytka pryž. 701038 Deckel Cover	002 741	-	3		
100	Svazek vodičů-STOP Kabelbaum-STOP Cable-STOP	PR-56-129-16	-	1		
101	Svazek vodičů AKU Kabelbaum-Schalter Cable assembly-switch	PR-56-127-01	-	1		
102	Svazek vodičů – P56 Kabelbaum Cable assembly	PR-56-129-10	-	1		
200	Jednotka řídící SMART-IO(antistress P56) Steuereinheit control unit	007 861	-	1		
201	Autobaterie 12 V 92 Ah 850 A (EN) Akku Accumulator	004 600	-	1		
202	Maják výstražný oranžový LED Warnungsbake 12V orange Warning beacon 12V orange	007 267	-	1		
203	Šroub M5x20 Schraube Screw	002 176	-	3		
204	Podložka M5 unterlage Washer	003 497	-	3		






5	Dozer				 06/2020	
	Dozer		Dozer		P56RX	
1	2		3	4		
1	Bočnice L Seite	Side	P-ATP-01-02	-	1	
3	Vzpěry Strebe	Strut	P-ATP-02-03	-	1	
5	Bočnice P Seite	Side	P-ATP-01-01	-	1	
6	Doraz Stop	Stop	P-ATP-02-03-04	-	2	
7	Šroub M12x25 Schraube	Screw	000 050	-	2	
9	Rozpěra Strebe	Strut	P-ATP-06	-	1	
10	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
11	Šroub M12x45 Schraube	Screw	001 199	-	6	
13	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-02	-	1	
14	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-04-01	-	2	
15	Kroužek Unterlage	Washer	P-ATP-04-02	-	2	
16	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	6	
17	Matice M20 Mutter	Nut	002 598	-	2	
18	Hlavice mazací KM8x1 Leiter	Head	000 841	-	2	
20	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-01	-	1	
22	Válec zvedání Zylinder	Cylinder	002 582	-	1	
23	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-04	-	1	
24	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-03	-	1	
25	Závlačka 4x40 Splint	Splint pin	000 055	-	4	
27	Radlice Klinge	Blade	P-ATP-03	-	1	
28	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-01	-	4	
29	Podložka 25 Unterlage	Washer	DIN 125A	-	6	
30	Zákolík-kroužek Bolzen	Pin	004 137	-	4	
32	Ucho Ohr	Ear	P-ATP-07	-	2	
33	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	6	
34	Šroub M12x30 Schraube	Screw	001 362	-	6	
36	Čep tažný přírubový Bolzen	Pin	004 127	-	1	
38	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	12	
39	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	12	
40	Hadice 2SC DN06/950 Schlauch	Hose	004 072	-	2	






6	Naviják				 06/2020	
	Haspel		Winch		P56RX	
1	2		3	4		
1	Držák navijáku Halter	Holder	P-W-01	-	1	
2	Opěra Stütze	Support	P-W-02	-	2	
4	Naviják C15000 NH Haspel	Winch	P-W-04	-	1	
5	Blok hydromotoru Hydraulikblock	Hydraulic block	P-W-05	-	1	
6	Rozvaděč HDM18-1 Verteiler	Distributor	P-W-06	-	1	
7	Kryt horní Deckel	Cover	P-W-07	-	1	
10	Hrdlo přímé XA18-RL1/2WD Stutzen	Socket	002 031	-	3	
11	Spojka přímá EDKO 18-L Kupplung	Coupling	004 511	-	1	
12	Ventil zpětný XRD18-L Ventil	Valve	004 517	-	1	
13	Hrdlo přímé XA18-M30x2 Stutzen	Socket	P-W-08	-	1	
15	Rychlospojka PLT4.2526.303-18L Kupplung	Coupling	005 626	-	2	
16	Krytka rychlospojky SPLT.25003 RED Deckel	Cover	005 627	-	2	
18	Hadice 2SC DN 16/1300 DKOL90 Schlauch	Hose	005 640	-	2	
19	Spirála svazkovací SGX-25 Bougierrohr	Plastic sleeve	004 475	-	3,1m	
22	Šroub M16x50 Schraube	Screw	002 591	-	4	
23	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	-	8	
24	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	4	
28	Šroub M12x35 Schraube	Screw	001 363	-	4	
29	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
30	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	4	
31	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	4	
32	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	
35	Šroub M8x40 Schraube	Screw	001 535	-	3	
36	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	6	
37	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	3	
39	Radlice Klinge	Blade	P-ATP-01	-	1	




7	Kapota				 06/2020	
	Haube		Cowl		P56RX	
1	2		3	4		
1	Kapota přední Haube	Cowl	LAS-P09-01.000	-	1	
2	Kapota LZ Haube	Cowl	LAS-P09-02.000	-	1	
3	Kapota PZ Haube	Cowl	LAS-P09-03.000	-	1	
4	Kapota LP Haube	Cowl	LAS-P09-04.000	-	1	
5	Kapota PP Haube	Cowl	LAS-P09-05.000	-	1	
6	Kapota zadní Haube	Cowl	LAS-P09-06.001	-	1	
7	Kapota horní Haube	Cowl	LAS-P09-10.000	-	1	
10	Konzola otáčení Konsole	Konsole	LAS-P09-20.000	-	1	
11	Šroub M8x25 imbus Schraube	Screw	000 929	-	6	
12	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	6	
15	Držák čepu L Halter	Holder	LAS-P09-13.002L	-	1	
16	Držák čepu P Halter	Holder	LAS-P09-13.002P	-	1	
18	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	8	
19	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	18	
20	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	10	
22	Pant Scharnier	Hinge	LAS-P09-13.000	-	2	
23	Čep Bolzen	Pin	LAS-P09-10.002	-	2	
24	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	24	
25	Matice M8 samoj Mutter	Nut	000 499	-	6	
32	Čep Bolzen	Pin	007 220	-	10	
33	Lůžko Lagerstätte	Bed	007 221	-	10	
34	Držák lůžka Halter	Holder	007 222	-	10	
35	Šroub M5x12 Schraube	Screw	000 769	-	20	
38	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	16	
40	Podložka 9x28x3 Unterlage	Washer	001 053	-	2	
41	Závlačka 4x32 Splint	Split pin	100 486	-	2	
43	Uzávěr R4-20-20-501-10 Verriegelung	Lock	005 082	-	1	
44	Šroub M8x35 Schraube	Screw	001 129	-	2	
46	Mřížka přední Gitter	Grid	LAS-P09-23.000	-	1	
47	Šroub M5x20 s límcem Schraube	Screw	005 647	-	9	




7	Kapota				 06/2020	
	Haube		Cowl		P56RX	
1	2		3	4		
48	Kryt výfuku Deckel	Cover	LAS-P09-21.005	-	1	
50	Profil U PIRELI Profil	Profile	001 336	-	1,1m	
52	Vzpěra plynová GF 10/23 Gassrebe	Gas brace	007 588	-	2	
55	Těleso uzávěru s maticí Körper	Body	003 530	-	1	
56	Ovládání uzávěru Schließkontrolle	Closing control	003 531	-	1	
57	Páčka Hebel	Lecer	LS 2687	-	1	
58	Klip uzávěru MI Clipverschluss	Clip closure	005 083	-	2	
59	Táhlo Lenkstrange	Pull	LAS-P09-10.007	-	1	
60	Průchodka gumová 18x4 Unterlage	Washer	001 490	-	1	
61	Klíč uzávěru Deckelschlüssel	Key of lock	003 532	-	1	
62	Profil mikroporézní 5x20 Profil	Profile	008 222	-	3,8m	
71	Rampa světelná Lichtrampe	Light ramp	008 292	-	1	
73	Držák světel L Inhaber	Holder	PR-56-140-01	-	1	
74	Držák světel P Inhaber	Holder	PR-56-140-02	-	1	
76	Šroub M6x20 Schraube	Screw	004 652	-	4	
77	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	4	
78	Podložka 6,4x18x1,6 Unterlage	Washer	001 494	-	4	
79	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	4	
81	Průchodka gumová 9x4 Unterlage	Washer	005 652	-	1	
84	Svazek vodičů – světlo pracovní Kabelbaum	Cable assembly	PR-56-140-05	-	1	
85	Pásek vázací 100x2,5 Gurt	Strap	001 184	-	5	

P56RX




P56RX



P56RX

- HYDRAULICKÝ OKRUH
- HYDRAULIKKREISLAUF
- HYDRAULIC CIRCUIT





Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

06/2020