




Fréza na pařezy
Baumstumpfräse
Stump Cutter

F 460 I
F 460 EI
F 460 EIC



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue



06/ 2020

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky:

A	A						
	A	A					
1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
				5	5	5	

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednáací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamenají:

1 - pozice dílu v sestavě

1 - označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje
- objednáací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdredukcenaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer:

A	A						
	A	A					
1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
				5	5	5	

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Bauteilposition im Zusammenbau

1

- Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

1

- Bezeichnung des Zusammenbaus

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Erzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A						
	A	A					
1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
				5	5	5	

- A - Designation of group
- 1 - Number of catalogue item
- 2 - Exact denomination of part, dimension
- 3 - Ordering number
- 4 - CSN
- 5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

- 1 - Part position in assembly

1 - Designation of subassembly with single parts

1 - Designation of assembly

When ordering spare parts, please, always state :

- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:


LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I
06/2020

Obsah




1A	Rám						 06/2020	
	Rahmen		Frame					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
5	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	26	26	26	
6	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	8	8	8	
7	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	26	26	26	
8	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	8	8	8	
11	Čep aretace Bolzen	Pin	F 115 033	-	1	1	1	
12	Závěs bowdenu Aufhängung	Hinge	F 115 036	-	1	1	1	
13	Šroub M8x20 Schraube	Screw	000 449	-	3	3	3	
15	Zástěrka Schürze	Apron	F 115 039	-	1	1	1	
16	Příložka Beilage	Packing piece	F 115 037	-	1	1	1	
17	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	49	49	49	
18	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	-	9	9	9	
20	Čep I Bolzen	Pin	F 110 106	-	2	2	2	
21	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	4	4	4	
22	Závlačka 5x32 Splint	Splint pin	000 781	-	2	2	2	
28	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	4	4	4	
29	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	4	4	4	
30	Matice M12 Mutter	Nut	000 096	-	4	4	4	
31	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	4	4	4	
40	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	18	18	18	
41	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	-	8	8	8	
42	Šroub M6x16 Schraube	Screw	000 706	-	1	1	1	
44	Pružina 2x27x56 Feder	Spring	001 183	-	1	1	1	
46	Držák hadice Halter	Holder	007 759	-	1	1	1	
48	Spona hadicová 12-15 Schnalle	Clip	006 525	-	2	2	2	
49	Hadička l=120 Schlauch	Hose	FCV 0004	-	1	1	1	
56	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	10	10	10	
58	Clona boční Blende	Covering	F 115 074	-	2	2	2	
59	Příložka boční Beilage	Packing piece	F 230 626	-	2	2	2	
60	Příložka Beilage	Packing piece	F 230 627	-	2	2	2	
61	Západka Klinke	Pawl	F 120 110	-	1	1	1	

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I

06/2020

1A




1A	Rám						 06/2020
	Rahmen	Frame					
1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
62	Koule 020 - 06 Kugel Sphere	000 190	-	1	1	1	
64	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	14	14	14	
69	Svorník Bolzen Bolt	F 115 112	-	2	2	2	
70	Podložka pod baterku Unterlage Washer	F 110 033	-	1	1	1	
71	Třmen ohnutý Bügel Stirrup	F 115 229	-	1	1	1	
72	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	4	4	4	
73	Pant -díl Scharnier Hinge	002 828	-	4	4	4	
74	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 074	-	8	8	8	
75	Rukojeť Griff Handle	003 496	-	1	1	1	
76	Podložka 5,3x15x1,2 Unterlage Washer	004 744	-	2	2	2	
77	Matice M5 Mutter Mutter	000 075	-	1	1	1	
78	Magnet SM25 M5 Magnet Magnet	003 494	-	1	1	1	
79	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	-	2	2	2	
80	Závěs napínání Aufhängung Hinge	F 115 148	-	1	1	1	
81	Šroub M10x100 s okem Schraube Screw	005 439	-	2	2	2	
84	Rám - svarek Rahmen Frame	F 115 155	-	1	1	1	
85	Upevňovací pás Gurt Strip	F 115 168	-	1	1	1	
86	Nádrž paliva plastová Behälter Tank	007 263	-	1	1	1	
87	Podložka nádrže Unterlage Washer	F 115 170	-	1	1	1	
88	Patka Fuss Shoe	F 180 015	-	2	2	2	
89	Doraz hör auf Stop	F 115 159	-	1	1	1	
91	Držadlo Halter Holder	F 115 160	-	1	1	1	
92	Šroub M4x60 Schraube Screw	007 385	-	1	1	1	
93	Podložka M4 Unterlage Washer	000 933	-	2	2	2	
94	Matice M4 Mutter Mutter	005 820	-	1	1	1	
95	Schránka na nářadí Box Box	F 115 153	-	1	1	1	
96	Stěna Wand Wall	F 115 166	-	1	1	1	
97	Víko schránky Deckel Lid	007 320	-	1	1	1	
98	Uzávěr Schließung seal	007 404	-	1	1	1	
99	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 929	-	1	1	1	


F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I

06/2020


1A




[illegible]



1B	Rám						 06/2020
	Rahmen		Frame				
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I
5	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	26	26	26
6	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	8	8	8
7	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	26	26	26
8	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	8	8	8
12	Závěs bowdenu Aufhängung	Hinge	F 115 036	-	1	1	1
13	Šroub M8x20 Schraube	Screw	000 449	-	3	3	3
17	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	49	49	49
18	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	-	9	9	9
32	Závěs Aufhängung	Hinge	F 180 013	-	1	1	1
33	Šroub M8x16 Schraube	Screw	000 638	-	10	10	10
34	Čep Bolzen	Pin	F 180 014	-	3	3	3
35	Oblouk Bogen	Arc	F 134 000	-	1	1	1
36	Náboj Nabe	Hub	F 300 514	-	2	2	2
37	Kroužek „O“ 14x3 Ring	Ring	001 624	-	2	2	2
38	Podložka 19 Unterlage	Washer	000 054	-	2	2	2
39	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 702	-	2	2	2
40	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	18	18	18
42	Šroub M6x16 Schraube	Screw	000 706	-	1	1	1
45	Klínový řemen XPA 12,7x1982Lw Keiltriemen	V-belt	001 657	-	-	2	-
45A	Klínový řemen 17/1900 Li Keiltriemen	V-belt	000 119	-	2	-	2
46	Držák hadice Halter	Holder	007 759	-	1	1	1
47	Pružina D 0154 Feder	Spring	000 188	-	1	1	1
50	Vzpěra přední Spreize	Strut	F 115 063	-	1	1	1
53	Vzpěra zadní Spreize	Strut	F 115 066	-	1	1	1
54	Táhlo Lenkstrange	Pull	F 115 069	-	2	2	2
55	Šroub M6x25 Schraube	Screw	000 240	-	2	2	2
56	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	10	10	10
67	Trubka Rohr	Tube	F 115 101	-	1	1	1
83	Kryt řemenů Deckel	Cover	F 115 149	-	1	1	1
84	Rám - svarek Rahmen	Frame	F 115 155	-	1	1	1




[illegible]




1C	Rám – svarek						 06/2020	
	Rahmen		Frame					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Ložisko UCP 207 Lager	Bearing	000 097	-	2	2	2	
2	Řemenice Riemensch	Pulley	F 150 112	-	1	-	1	
2A	Řemenice Riemensch	Pulley	F 260 019	-	-	1	-	
6	Příložka Beilage	Packing piece	F 110 101E F 110 101	-	1 -	1 -	- 2	
7	Příložka Beilage	Packing piece	F 115 038	-	1	1	-	
8	Zástěrka boční Schürze	Apron	F 115 204	-	1	1	-	
9	Zástěrka přední Schürze	Apron	F 110 105E F 110 105	- -	1 -	1 -	- 1	
10	Zástěrka Schürze	Apron	F 115 039	-	1	1	1	
11	Příložka Beilage	Packing piece	F 115 037	-	2	2	-	
12	Šroub M6x20 Schraube	Screw	000 732	-	26	26	26	
13	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	47	47	47	
14	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	-	21	21	21	
23	Pero 8x7x40 Feder	Feather	000 601	-	1	1	1	
24	Podložka Unterlage	Washer	F 150 110	-	1	1	1	
25	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	5	5	5	
26	Šroub M10x40 Schraube	Screw	000 094	-	1	1	1	
27	Podložka M12 Unterlage	Washer	001 033	-	8	8	8	
31	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	4	4	4	
63	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	4	4	
84	Rám - svarek Rahmen	Frame	F 115 155	-	1	1	1	
204	Řezací ústrojí Schneidvorrichtung	Stump cutter	F 150 000	-	1	1	1	
260	Těleso ložisek Lagergehäuse	Bearing housings	F 115 030	-	1	1	1	
261	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	8	8	8	
262	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	8	8	8	
263	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	10	10	10	
264	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	18	18	18	
265	Ložisko 6207 2RS Lager	Bearing	005 133	-	1	1	1	
266	Ložisko 6208 2RS Lager	Bearing	005 265	-	1	1	1	
267	Kryt ložiska Deckel	Cover	F 115 034	-	1	1	1	
268	Matice M18x1,5 Mutter	Nut	000 966	-	1	1	1	

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I
06/2020

1C




[illegible]




[illegible]

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I
06/2020


2A



[illegible]




[illegible]



3A	Náprava						 06/2020	
	Achse			Axle				
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Brzda kompletní Bremse komplett	Brake complete	F 110 040	-	-	-	2	
2	Náboj kola Radnabe	Wheelhub	F 110 035	-	-	-	2	
4	Víčko náboje Kappe	Cap	000 060	-	-	-	2	
5	Kolo 4.00-8 Scooter Rad	Wheel	100 464	-	-	-	2	
7	Podložka 19 Unterlage	Washer	000 054	-	-	-	2	
8	Matice M18x1.5 Mutter	Nut	000 966	-	-	-	2	
9	Ložisko 6206 2RS Lager	Bearing	000 063	-	-	-	2	
10	Ložisko 6005 2RS Lager	Bearing	002 491	-	-	-	2	
11	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 929	-	-	-	4	
12	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	-	-	4	
13	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	-	-	4	
14	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	-	-	4	
15	Šroub M12x25 Schraube	Screw	000 050	-	-	-	8	
16	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	-	-	8	
20	Klíč Schlüssel	Wrench	000 527	-	-	-	2	
21	Páka Hebel	Lever	100 476	-	-	-	2	
22	Pružina Feder	Spring	001 498	-	-	-	2	
23	Matice M8x1 Mutter	Nut	001 500	-	-	-	2	
25	Víko brzdy Deckel	Cover	F 110 043	-	-	-	2	
26	Čep Bolzen	Pin	F 115 243	-	-	-	2	
27	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	-	-	2	
28	Závlačka 2,5x20 Splint	Splint pin	000 934	-	-	-	2	
30	Podvozek Wagengestell	Chassis	F 115 190	-	-	-	1	
31	Zástěrka Schürze	Apron	F 110 105	-	-	-	1	
32	Příložka Beilage	Packing	F 110 101	-	-	-	2	
33	Zástěrka Schürze	Apron	F 115 180	-	-	-	1	
34	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	-	-	10	
35	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	-	-	20	
36	Matice M6 Mutter	Nut	000 694	-	-	-	10	

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I
06/2020


3B




3B	Náprava – 780mm s brzdou kola						 06/2020	
	Achse		Axle					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Náprava		000 351	-	1	1	-	
	Achse	Axle						
2	Převodová skříň		F 114 010	-	1	1	-	
	Getriebekasten	Gearbox						
3	Elektromotor		000 965	-	1	1	-	
	Elektromotor	Electric motor						
4	Spojka		F 110 111	-	1	1	-	
	Kupplung	Coupling						
6	Buben EC10		F 114 030	-	1	1	-	
	Bremstrommel	Brake drum						
7	Čelist brzdy EC10		F 114 025	-	2	2	-	
	Bremsbacken	Brake shoes						
8	Pero 7x7x25		F 110 131	-	2	2	-	
	Feder	Feather						
9	Pružina		007 214	-	1	1	-	
	Feder	Spring						
26	Třmen		F 110 042	-	2	2	-	
	Bügel	Stirrup						
27	Šroub M8x40		000 533	-	5	5	-	
	Schraube	Screw						
28	Podložka 8		000 786	-	12	12	-	
	Unterlage	Washer						
29	Podložka 8,4		000 037	-	10	10	-	
	Unterlage	Washer						
30	Matice M8		000 027	-	10	10	-	
	Mutter	Nut						
31	Kryt elektromotoru		F 115 035	-	1	1	-	
	Deckel	Cover						
32	„U“ šroub M8		100 498	-	2	2	-	
	Schraube	Screw						
33	Krytka matice		001 251	-	4	4	-	
	Deckel	Cover						
37	Náboj kola		F 110 142	-	1	1	-	
	Radnabe	Wheel hub						
38	Rozpěra		F 110 143	-	1	1	-	
	Spreize	Spacer						
44	Matice M14x1,5		001 180	-	2	2	-	
	Mutter	Nut						
45	Podložka 15		000 056	-	2	2	-	
	Unterlage	Washer						
46	Víčko náboje		000 060	-	2	2	-	
	Deckel	Lid						
49	Kolo 4,00-8 TRACTOR		100 465	-	1	1	-	
	Rad	Wheel						
51	Šroub M12x25		000 050	-	8	8	-	
	Schraube	Screw						
52	Podložka 12		000 051	-	8	8	-	
	Unterlage	Washer						
53	Náboj		F 110 145	-	1	1	-	
	Nabe	Hub						
54	Pouzdro		F 110 114	-	1	1	-	
	Gehäuse	Casing						
55	Západka		F 110 115	-	1	1	-	
	Klinke	Pawl						
56	Podložka		F110 116	-	1	1	-	
	Unterlage	Washer						
57	Pružina		000 642	-	1	1	-	
	Feder	Spring						
58	Kroužek klíčový 30		000 573	-	1	1	-	
	Ring	Ring						

F 460 EI
F 460 EIC
F 460 I
06/2020


3B



[illegible]



4A	Ovládání						 06/2020	
	Kontrolle			Control				
	1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Držadlo Griff	Handle	F 115 075		-	-	1	
7	Příložka P Beilage	Packing	F 160 017		-	-	1	
8	Podložka 19 Unterlage	Washer	000 054		-	-	2	
9	Pouzdro Buchse	Bush	F 160 010		-	-	1	
10	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037		-	-	4	
11	Matice M8 Mutter	Nut	000 499		-	-	2	
12	Šroub M8x40 Schraube	Screw	000 533		-	-	1	
13	Lanko Seil	Cable	F 115 070		-	-	1	
14	Matice M8 Mutter	Nut	000 027		-	-	3	
15	Napínák brzdy Spanner	Tightener	F 160 101		-	-	3	
16	Bowden L=1300 Bowden	Bowden	FCV 0041		-	-	2	
17	Koncovka bowdenu Terminal	Terminal	F 160 102		-	-	3	
18	Páka- brzda pravého kola Hebel	Lever	F 115 055		-	-	1	
19	Pouzdro Buchse	Bush	F 115 052		-	-	1	
20	Táhlo Stange	Rod	F 115 059		-	-	1	
21	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052		-	-	1	
22	Kroužek pojistný SEG 12H Retaining	Halte	004 612		-	-	1	
23	Rozpěrka Distanz	Spacer	F 115 053		-	-	1	
24	Příložka Beilage	Packing	F 160 016		-	-	1	
25	Lanko Seil	Cable	F 115 071		-	-	1	
26	Rozpěrka Distanz	Spacer	F 115 054		-	-	1	
27	Šroub M8x65 Schraube	Screw	001 539		-	-	1	
28	Závlačka 4x28 Splint	Splint pin	000 723		-	-	1	
29	Bowden L=1170 Bowden	Bowden	FCV 0030		-	-	1	
31	Svorka lanová 3 Klammer	Staple	000 855		-	-	2	
32	Kryt Deckel	Cover	F 160 152		-	-	1	
33	Páka bezpečnostní Hebel	Lever	F 120 008		-	-	1	
34	Kryt spínací skříňky Deckel	Cover	F 115 179		-	-	1	
37	Páka- brzda levého kola Hebel	Lever	F 160 002		-	-	1	
40	Lanko Seil	Cable	F 115 217		-	-	1	



[illegible]


Ovládání

Control




06/2020


[illegible]




4B	Ovládání					 06/2020	
	Kontrolle		Control				
1	2	3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Páka Hebel Lever	F 160 002	-	1	1	-	
2	Koule bakelitová 020-06 M10 černá Kugel Sphere	000 190	-	2	2	-	
6	Držák spínače Halter Holder	F 160 080	-	1	1	-	
7	Pouzdro Buchse Bush	F 160 010	-	1	1	-	
8	Páčka Hebel Lever	F 160 085	-	1	1	-	
10	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	1	1	-	
11	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	4	4	-	
12	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	4	4	-	
13	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	1	1	-	
14	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 160 101	-	3	3	-	
15	Koncovka bowdenu Terminal Terminal	F 160 102	-	1	1	-	
18	Bowden L=1100 Bowden Bowden	FCV 0030	-	1	1	-	
20	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	3	3	-	
25	Svorka lanová 3 Klammer Staple	000 855	-	2	2	-	
26	Páka Hebel Lever	F 160 002	-	1	1	-	
27	Pouzdro Buchse Bush	F 160 010	-	1	1	-	
28	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 160 101	-	1	1	-	
29	Lanko aretace Seil Cable	F 115 070	-	1	1	-	
31	Podložka 19 Unterlage Washer	000 054	-	1	1	-	
32	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	1	1	-	
36	Podložka M8 Unterlage Washer	000 702	-	2	2	-	
37	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	1	1	-	
38	Příložka P Beilage Packing	F 160 017	-	1	1	-	
39	Koncovka bowdenu Terminal Terminal	F 160 102	-	3	3	-	
40	Bowden L=1300 Bowden Bowden	FCV 0041	-	1	1	-	
43	Šroub M4x10 Schraube Screw	000 180	-	8	8	-	
48	Držadlo Halter Holder	F 115 160	-	1	1	-	
49	Kryt spínací skříňky Deckel Cover	F 115 176	-	1	1	-	
50	Páka bezpečnostní Hebel Lever	F 120 008	-	1	1	-	
51	Kryt Deckel Cover	F 160 152	-	1	1	-	




[illegible]




5A	Elektrická instalace						 06/2020	
	Elektrische Anlage		Electric wiring					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:							
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark		000 292	-	2	-	-	
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher		000 293	-	1	-	-	
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasser Starter		000 294	-	1	-	-	
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandschalter Switch of oil level		000 295	-	1	-	-	
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet		100 205	-	1	-	-	
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling		-	-	1	-	-	
G	Stator 25A 12 085 02 Stator Stator		000 348	-	1	-	-	
R	Regulator 25A 25 755 23 Regler Regulator		100 247	-	1	-	-	
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse		001 082	-	1	-	-	
1	Vodič 1 - AKU Draht Wire		F 115 186	-	1	-	-	
2	Vodič 2 - AKU Draht Wire		F 115 187	-	1	-	-	
3	Svazek vodičů 3 –Startér-pojistka Kabelbaum-Starter-Sicherung Cable assembly - Starter-Fuse		F 115 184	-	1	-	-	
4	Regulátor pojezdu Regler Regulator		F 115 188	-	1	-	-	
5	Svazek vodičů signálka Kabelbaum –Regler-Sicherung Cable assembly – Regulator-Fuse		F 115 116	-	1	-	-	
6	Svazek vodičů – MADLO - MOTOR Kabelbaum –Holm-Motor Cable assembly – Grip-Engine		F 115 183	-	1	-	-	
7	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP		F 115 091	-	1	-	-	
8	Svazek vodičů 5 –Regulátor pojezdu Kabelbaum –Regler Cable assembly – Regulator		F 115 185	-	1	-	-	
13	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box		008 287	-	1	-	-	
13A	Konektor Stecker Connector		008 288	-	1	-	-	
14	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch		003 274	-	1	-	-	
16	Spínač Schalter Switch		003 273	-	1	-	-	
17	Spínač pojezdu Schalter Switch		002 747	-	1	-	-	
18	Bat. kontakt + Kontakt Contact		008 458	-	1	-	-	
18A	Kryt kontaktu + Deckel Cover		008 459	-	1	-	-	
19	Bat. kontakt - Kontakt Contact		008 456	-	1	-	-	
19A	Kryt kontaktu - Deckel Cover		008 457	-	1	-	-	
20	Pouzdro pojistkové Sicherungskasten Case fuse		000 301	-	1	-	-	
21	Pojistka FS 40A Sicherung Fuse		000 289	-	1	-	-	
25	Signálka Signallicht Signal light		006 423	-	1	-	-	




[illegible]




5B	Elektrická instalace						 06/2020	
	Elektrische Anlage		Electric wiring					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:							
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark		000 292	-	-	2	-	
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher		000 293	-	-	1	-	
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasser Starter		000 294	-	-	1	-	
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandscharter Switch of oil level		000 295	-	-	1	-	
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet		100 205	-	-	1	-	
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling		-	-	-	1	-	
G	Stator 25A 12 085 02 Stator Stator		000 348	-	-	1	-	
R	Regulator 25A 25 755 23 Regler Regulator		100 247	-	-	1	-	
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse		001 082	-	-	1	-	
1	Vodič 1 - AKU Draht Wire		F 115 186	-	-	1	-	
2	Vodič 2 - AKU Draht Wire		F 115 187	-	-	1	-	
3	Svazek vodičů 3 –Startér-pojistka Kabelbaum-Starter-Sicherung Cable assembly - Starter-Fuse		F 115 094	-	-	1	-	
4	Regulátor pojezdu-úprava Regler Regulator		F 115 188	-	-	1	-	
5	Svazek vodičů signálka Kabelbaum –Regler-Sicherung Cable assembly – Regulator-Fuse		F 115 116	-	-	1	-	
6	Svazek vodičů – MOTOR Kabelbaum –Holm-Motor Cable assembly – Grip-Engine		F 115 202	-	-	1	-	
7	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP		F 115 127	-	-	1	-	
8	Svazek vodičů 5 –Regulátor pojezdu Kabelbaum –Regler Cable assembly – Regulator		F 115 185	-	-	1	-	
13	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box		008 287	-	-	1	-	
13A	Konektor Stecker Connector		008 288	-	-	1	-	
14	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch		003 274	-	-	1	-	
16	Spínač Schalter Switch		003 273	-	-	1	-	
17	Spínač pojezdu Schalter Switch		002 747	-	-	1	-	
18	Bat. kontakt + Kontakt Contact		008 458	-	-	1	-	
18A	Kryt kontaktu + Deckel Cover		008 459	-	-	1	-	
19	Bat. kontakt - Kontakt Contact		008 456	-	-	1	-	
19A	Kryt kontaktu - Deckel Cover		008 457	-	-	1	-	
20	Pouzdro pojistkové Sicherungskasten Case fuse		000 301	-	-	1	-	
21	Pojistka FS 40A Sicherung Fuse		000 289	-	-	1	-	
25	Signálka Signallicht Signal light		006 423	-	-	1	-	




[illegible]




5C	Elektrická instalace						 06/2020	
	Elektrische Anlage		Electric wiring					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:							
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark		000 292	-	-	-	2	
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher		000 293	-	-	-	1	
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasser Starter		000 294	-	-	-	1	
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandscharter Switch of oil level		000 295	-	-	-	1	
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet		100 205	-	-	-	1	
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling		-	-	-	-	1	
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse		001 082	-	-	-	1	
G	Stator 15A 41 085 07 Stator Stator		100 297	-	-	-	1	
R	Regulator 15A 25 403 03 Regler Regulator		-	-	-	-	1	
1	Akumulátor 12V 44Ah Akku Accumulator		100 457	-	-	-	1	
2	Bat. kontakt + Kontakt Contact		008 458	-	-	-	1	
2A	Kryt kontaktu + Deckel Cover		008 459	-	-	-	1	
3	Bat. kontakt - Kontakt Contact		008 456	-	-	-	1	
3A	Kryt kontaktu - Deckel Cover		008 457	-	-	-	1	
4	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box		008 287	-	-	-	1	
4A	Konektor Stecker Connector		008 288	-	-	-	1	
5	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch		003 274	-	-	-	1	
6	Zásuvka 4-pólová Steckdose 4-poling Female connector 4 poles		000 131	-	-	-	1	
7	Vídlice 4-pólová Stecker 4-poling Male connector 4 poles		000 130	-	-	-	1	
8	Vodič I - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU		F 115 115	-	-	-	1	
9	Vodič II - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU		F 115 093	-	-	-	1	
10	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP		F 115 211	-	-	-	1	
11	Relé rozpínací 12V Relais Relay		000 545	-	-	-	1	
12	Průchodka pryžová Buchse Bushing		002 482	-	-	-	1	
52	Odpojovač Trennschalter Disconnecter		008 434	-	-	-	1	
53	Šroub M6x20 Schraube Screw		001 062	-	-	-	2	
54	Podložka 6,4 Unterlage Washer		000 036	-	-	-	4	




[illegible]



6A	Motor ECH 730 - 3006 (hřídel 28,5mm)						 06/2020	
	Motor		Engine					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Motor ECH 730-3006(hřídel 28,5mm)	Engine	F 115 207	-	1	-	1	
2	Výfuk	Exhaust pipe	007 436	-	1	-	1	
3	Těsnění výfuku	Sealing	001 743	-	2	-	2	
4	Matice M8	Nut	000 027	-	4	-	4	
5	Podložka 8	Washer	000 786	-	6	-	6	
6	Řemenice	Pulley	F 170 001	-	1	-	1	
7	Pero	Spring	F 170 105	-	1	-	1	
8	Podložka	Washer	F 150 110	-	1	-	1	
9	Šroub 7/16x1,5 IN UNF	Screw	000 758	-	1	-	1	
10	Rozpěrka I	Spacer	F 170 101	-	1	-	1	
11	Rozpěrka II	Spacer	F 170 102	-	1	-	1	
12	Hadice VT 10/300	Hose	001 718	-	1	-	1	
13	Kryt	Cover	F 115 171	-	1	-	1	
14	Šroub 3/8x1 IN UNC	Screw	000 871	-	2	-	2	
15	Držák výfuku	Holder	F 170 021	-	1	-	1	
16	Příložka	Packing piece	F 170 114	-	1	-	1	
17	Šroub M6x16	Screw	000 706	-	4	-	4	
18	Podložka 6,4	Washer	000 036	-	6	-	6	
19	Podložka 6	Washer	000 791	-	4	-	4	
20	Matice M6	Nut	000 026	-	2	-	2	
21	Šroub M8x25	Screw	000 594	-	2	-	2	
22	Podložka 8,4	Washer	000 037	-	2	-	2	
23	Kryt výfuku	Exhaust cover	F 115 181	-	1	-	1	
24	Šroub M5x10	Screw	001 633	-	4	-	4	
25	Podložka 3/8	Washer	004 040	-	2	-	2	
26	Podložka M11 02 1740.05	Washer	002 224	-	1	-	1	
31	Záslepka páček	Blind flange	F 115 214	-	1	-	1	
32	Kryt	Cover	F 115 213	-	1	-	1	
33	Bzučák EMS-06L	Buzzer	008 241	-	1	-	1	



6B	Motor Kohler ECH 730-3006 (hřídel 28,5mm)						 06/2020	
	Motor			Engine				
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Motor Kohler ECH 730-3006 (hřídel 28,5mm) Motor Engine		F 115 207	-	-	1	-	
2	Výfuk Auspuff Exhaust pipe		007 436	-	-	1	-	
3	Kryt výfuku Deckel Cover		F 115 181	-	-	1	-	
4	Příložka Beilage Packing piece		F 170 114	-	-	1	-	
6	Šroub M6x16 Schraube Screw		000 706	-	-	2	-	
7	Podložka 6,4 Unterlage Washer		000 036	-	-	2	-	
8	Podložka 6 Unterlage Washer		000 791	-	-	2	-	
9	Matice M6 Mutter Nut		000 026	-	-	2	-	
10	Hadice VT 10/300 Schlauch Hose		001 718	-	-	1	-	
14	Kryt zvýšený Deckel Cover		F 115 171	-	-	1	-	
15	Držák spojky Halter Holder		F 260 014	-	-	1	-	
16	Šroub 3/8x1.1/4 UNC Schraube Screw		002 208	-	-	1	-	
17	Šroub 3/8x1 IN UNC Schraube Screw		000 871	-	-	1	-	
18	Podložka 3/8 Unterlage Washer		004 040	-	-	2	-	
21	Rozpěrka Distanzring Spacer		F 260 038	-	-	1	-	
22	Pero 6,35x6,5x70 Feder Spring		F 260 039	-	-	1	-	
23	Spojka OGURA Kupplung Coupling		103 814	-	-	1	-	
24	Podložka Unterlage Washer		F 150 110	-	-	1	-	
25	Šroub 7/16x1.1/2 UNF Schraube Screw		000 758	-	-	1	-	
26	Podložka M11 Unterlage Washer		002 224	-	-	1	-	
27	Vložka spojky Kupplungseinsatz Clutch adapter		F 260 141	-	-	1	-	
28	Závěs spojky Gelenkverbindungen Hinge joints		F 301 575	-	-	1	-	
29	Šroub M10x25 Schraube Screw		000 049	-	-	1	-	
30	Podložka 10,5 Unterlage Washer		000 045	-	-	2	-	
31	Matice M10 Mutter Nut		000 801	-	-	2	-	
32	Závěs spojky Gelenkverbindungen Hinge joints		P-38-34-06	-	-	1	-	
33	Záslepka páček Blanking Blind flange		F 115 214	-	-	1	-	
34	Kryt Deckel Cover		F 115 213	-	-	1	-	
35	Bzučák EMS-06L Summer Buzzer		008 241	-	-	1	-	



7	Fréza s brzdou řezacího ústrojí					 06/2020		
	Baumstumpffräse mit Frässcheibenbremse		Stump cutter with cutting head brake					
1	2		3	4	F 460 EI	F 460 EIC	F 460 I	
1	Řemenice sestava Remenscheibe	Pulley	F 160 167	-	1	-	1	-
6	Páka brzdy Bremshebel	Brake lever	F 160 135	-	1	-	1	-
7	Ukotvení lanka Kabeltragschiene	Cable bracket	F 230 637	-	1	-	1	-
8	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	1	-	1	-
9	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	1	-	1	-
10	Lanko Seil	Cable	DR 02561	-	1	-	1	-
11	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	1	-	1	-
12	Napínák brzdy Spanner	Tightener	F 160 101	-	1	-	1	-
13	Bowden 3/6,2 L=1530 Bowden	Bowden	FCV 0046	-	1	-	1	-
14	Čep Bolzen	Pin	F 160 139	-	1	-	1	-
15	Závlačka 2,5x20 Splint	Split pin	000 934	-	2	-	2	-
16	Pojistný kroužek 18x1,2 Ring	Ring	000 783	-	1	-	1	-
17	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	1	-	1	-
18	Pružina tažná 2,5x27,5x97,5 Feder	Spring	005 212	-	1	-	1	-
19	Napínák Spanner	Tightener	F 160 164	-	1	-	1	-
20	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	2	-	2	-
22	Závěs Aufhängung	Suspension	F 160 140	-	1	-	1	-
23	Pás brzdy Bandbremsen	Band brake	F 160 128	-	1	-	1	-
24	Šroub M10x35 imbus Schraube	Schraube	000 423	-	1	-	1	-
25	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	1	-	1	-
26	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	2	-	2	-
27	Šroub M8x20 Schraube	Schraube	000 449	-	1	-	1	-
28	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	2	-	2	-
30	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 707	-	1	-	1	-
31	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	1	-	1	-
32	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	1	-	1	-
33	Páka bezpečnostní Hebel	Lever	F 160 144	-	1	-	1	-
36	Závlačka 2x16 Splint	Split pin	100 486	-	1	-	1	-
37	Kryt Deckel	Cover	F 160 152	-	1	-	1	-
44	Zátka kruhová Spund	Stopper	006 294	-	1	-	-	-



Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

06/2020